

# LATHUND



## POWER MAX

**63 308 22** (Säk.Inst lucka 9797595)

\* Ingår i larmpaketet + trafo

## POWER MAX +

**63 308 15** (Säk.Inst lucka 9797596)

\* Ingår i larmpaketet + trafo

**63 308 57** BATTERIPAKET

\* **63 370 46** IR DETEKTOR  
Passar även till POWER MAX +

**63 370 48** IR HUSDJURS >36 kg  
Passar även till POWER MAX +

\* **63 308 52** MAGNETKONTAKT

**63 360 21** RÖKDETEKTOR OPT

**63 340 72** AKUSTISK  
GLASKROSS

\* **63 308 34** HANDSÄNDARE

**63 360 24** VATTEN DETEKTOR

**53 718 34** SIREN TRÅDBUNDEN  
INOMHUS/UTOMHUS

**53 742 65** SIREN TRÅDBUNDEN  
UTOMHUS

**63 308 29** KNAPPSATS  
FÖRBIKOPPLARE

**64 802 43** GSM-SÄNDARE

**63 308 51** BATTERI TILL IR  
6337046-48

INGÅR I LARMPAKETET

\* **63 370 83** IR DETEKTOR  
Passar även till POWER MAX

**63 370 85** IR HUSDJURS > 36 kg  
Passar även till POWER MAX

\* **63 308 52** MAGNETKONTAKT

**63 360 21** RÖKDETEKTOR OPT

**63 340 72** AKUSTISK  
GLASKROSS

\* **63 308 34** HANDSÄNDARE

**63 360 24** VATTEN DETEKTOR

**53 718 34** SIREN TRÅDBUNDEN  
INOMHUS/UTOMHUS

**53 710 20** SIREN TRÅDLÖS  
UTOMHUS

**63 308 29** KNAPPSATS  
FÖRBIKOPPLARE

**63 308 35** KNAPPSATS MED TAL  
FÖRBIKOPPLARE

**63 308 43** GSM-SÄNDARE

**63 \_\_\_\_\_** WEBBKOMMUNIKATOR  
(kommer)

**53 162 30** BATTERI TILL IR  
6337083-85

**63 480 40** LARMDEKAL (9798536 SÄK.INST DEKAL)

**63 308 51** BATTERI TILL GLAS-  
KROSS 6334072

**53 159 81** BATTERI TILL HAND-  
SÄNDARE 6330834

**53 162 66** BATTERI TILL  
MAG.KON. 6330852

**53 154 11** BATTERI TILL RÖK-  
DETEKTOR 6336021

**53 162 64** BATTERI TILL KNAPP-  
SATS 6330829

**63 308 57** BATTERI PAKET TILL  
POWER MAX

**63 308 42** BATTERI PAKET TILL  
POWER MAX +



L=lika bild